




TỔ CHỨC KHU PHÒNG MỔ

BS Nguyễn Thị Thanh

YÊU CẦU CHUNG

- An toàn về nhiễm trùng : không làm lây lan nhiễm khuẩn sang BN và ra các khu vực khác của BV
- An toàn về điện, nước, đường dẫn khí : không gây cháy nổ, điện giật
- Cấu trúc tường, sàn phải chịu được lau rửa thường xuyên với các chất sát trùng

YÊU CẦU CHUNG

- **Liên thông thuận lợi** với ngân hàng máu, phòng XN, X quang, khu cấp cứu, phòng Hồi sức : cung cấp nhanh các dịch vụ cho PM
- Là nơi làm việc của nhiều NV y tế thuộc nhiều chuyên khoa và BN : biết **qui định luồng lưu thông**


LUỒNG LƯU THÔNG TRONG KHU PHÒNG MỎ

■ Nguyên tắc chung

- Hai luồng lưu thông “**sạch**” và “**bẩn**” không đan chéo nhau
- Hai chiều lưu thông phân biệt rõ ràng theo **màu sắc** hay **nhãn dán**.
 - **Khu vực “sạch”** : màu xanh lá cây hay xanh biển
 - **Khu vực “bẩn”** : màu trắng

LUỒNG LƯU THÔNG TẠI KHU PHÒNG MỔ


- Luồng lưu thông **hai chiều** (vào và ra) : dành cho BN, BS, ĐD, dụng cụ sạch vào khu PM
- Luồng lưu thông **một chiều** từ phòng mổ ra để chuyển dụng cụ bẩn (đến nơi rửa), rác y tế , đồ vải dơ đi ra.



Hình 1: Sơ đồ luồng lưu thông trong khu phòng mổ

TỔ CHỨC KHU PHÒNG MỔ

- **Biệt lập**
- Quây tiếp nhận BN và **kiểm soát người ra vào**
- BN ở trong vùng sạch.
- Xe đẩy, dụng cụ dành cho PM phải giữ trong PM
- **Xe “sạch”** để chở dụng cụ sạch
- **Xe “bẩn”** để chở rác y tế, dụng cụ dơ.




Hình 1: Sơ đồ luồng lưu thông trong khu phòng mổ

KHU NHÂN VIÊN THAY Y PHỤC

- Phòng thay quần áo, tủ áo, phòng vệ sinh, bồn rửa tay, gương để kiểm soát trang phục, **rửa tay** trước khi vào phòng.
- Mọi nhân viên khi rời khu PM phải **để lại các y phục đã mặc trong PM** để tránh lan truyền nhiễm trùng ra khu vực ngoài

PHÒNG RỬA DỤNG CỤ DƠ

- Mục đích : rửa , khử khuẩn, tiết khuẩn dụng cụ y khoa của PM
- Rộng, có bồn rửa, bàn xếp, lau khô dụng cụ
- Bồn rửa sâu để rửa dễ dàng, tránh văng nước bắn ra ngoài.
- Ống thoát nước thải vào nơi chứa nước thải y tế
- Có lối thông trực tiếp ra phòng chứa rác để tránh rác y tế đi qua vùng sạch .



Hình 1: Sơ đồ luồng lưu thông trong khu phòng mổ

PHÒNG DỤNG CỤ SẠCH

- Nơi đặt máy hấp để tiệt khuẩn dụng cụ phẫu thuật
- **Khử khuẩn** : nấu sôi, ngâm dụng cụ trong chất khử khuẩn
- **Tiệt khuẩn**: hấp bằng máy hấp hơi nước dưới áp suất

PHÒNG CHỨA DỤNG CỤ

- Các thiết bị sạch (khăn trải, bông..) và dụng cụ vô trùng (găng tay, ống chích, gòn gạc) phải chứa trong hai phòng riêng.
- Phòng dụng cụ sạch thường rộng hơn phòng chứa dụng cụ tiệt khuẩn.
- Các phòng này phải đặt xa nơi có nguy cơ nhiễm khuẩn cao như khu vực bồn rửa.

PHÒNG TRỮ THUỐC

- Thuốc được giữ trong nơi **khô ráo, sạch**, ở nhiệt độ phòng.
- Một số thuốc phải giữ trong **tủ lạnh hay tủ đông**
- Phòng trữ thuốc phải có **nhiệt độ ổn định** theo qui định.
- Thuốc phải ghi **hạn dùng** và giữ với **số lượng hạn chế** để tránh thuốc hết hạn sử dụng.

PHÒNG TRỮ KHÍ

- Chú ý **chống cháy nổ, xì khí độc**.
- Bình oxygen, khí nén cần cột vào tường và đặt trên mặt bằng phẳng để **tránh ngã đổ**.
- Dung dịch glutaraldehyde dùng để tiệt khuẩn lạnh dụng cụ phải **trữ trong thùng kín nơi thoáng khí**.

PHÒNG MỎ

- **Tường** PM : không có lỗ hổng, xộp (joint nối hay vết đóng đinh), dễ chùi
- **Đá mài** (terazzo hay granolithic) từ sàn phòng mỏ lên cao 135 cm.
- Hoặc dùng **sơn dầu ba lớp** từ sàn phòng mỏ lên 135 cm.
- **Đá lát ceramic** không phù hợp vì có nhiều joints nối và mau hư.

PHÒNG MỒ

- **Sàn** xây bằng đá mài dễ chùi rửa.
Không dùng sàn gỗ hay xi măng.
- **Trần** phải bảo đảm không rớt bụi xuống, thường được sơn dầu ba lớp.
- **Cửa** được làm dạng hai cánh, được bọc nhôm ở các cạnh để tránh mẻ cửa.

BẢO TRÌ , LAU CHÙI PHÒNG MỎ

- Khu Phòng mỏ là nơi tập trung nhiều phương tiện dụng cụ máy móc, nhân viên
→ phải thường xuyên bảo trì , lau chùi đúng qui cách